TV Codes for the Xbox 360 Universal Media Remote

To find a code that will let your Xbox 360™ Universal Media Remote operate your TV, try one of the codes recommended below for your TV's manufacturer.

Acer	0166, 0405
Admiral	0008, 0110, 0154
Aiko	0047
Aiwa	0433, 0247, 0247, 0433, 0446
Akai	0044
Amtron	0038
Anam	0248, 0038, 0071, 0116, 0122
AOC	0005, 0022, 0050, 0062, 0126
Apex	0119, 0141, 0155, 0438
Audiovox	0038
Bell & Howell	0008, 0043
Benq	0227, 0198
Broksonic	0133, 0134, 0248
Celebrity	0044
Citizen	0005, 0038, 0047, 0055, 0062, 0085, 0156
Colortyme	0005, 0013, 0062
Contec/Cony	0248, 0016, 0019, 0038
Craig	0038, 0248
Crown	0038, 0063
Curtis Mathes	0005, 0664, 0043, 0053, 0062, 0085, 0152, 0156
Daewoo	0005, 0017, 0047, 0050, 0062, 0103, 0146, 0156, 0486, 0237
Daytron	0005, 0062, 0156
Dimensia	0664, 0152
Dumont	0001, 0005
Durabrand	0439
Electroband	0044
Electrohome	0005, 0037, 0044, 0062, 0066, 0071
Emerson	0005, 0011, 0012, 0014, 0015, 0016, 0020, 0021, 0035, 0038, 0043, 0052, 0056, 0062, 0069, 0124, 0129, 0137, 0156, 0248, 0486
Envision	0005, 0062
Fisher	0025, 0040, 0043, 0115, 0245
Fujitsu	0015, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203
Funai	0015, 0038, 0248
Gateway	0207
GE	0664, 0005, 0018, 0032, 0037, 0059, 0062, 0071, 0074, 0104, 0147,

	0152, 0248, 0469, 0488, 0489
Goldstar	0005, 0016, 0023, 0045, 0050, 0062, 0066, 0077, 0096, 0143, 0156, 0249
Hallmark	0005, 0062
Hisense	0125
Hitachi	0003, 0005, 0016, 0019, 0030, 0060, 0062, 0064, 0067, 0081, 0095, 0101, 0106, 0124, 0136, 0213, 0238, 0473, 0496, 0173, 0174, 0175, 0412, 0165, 0171, 0205
Infinity	0063
Janeil	0120
JBL	0063
JC Penney	0005, 0018, 0019, 0032, 0037, 0664, 0041, 0045, 0050, 0055, 0062, 0074, 0077, 0085, 0102, 0104, 0143, 0152, 0156, 0249
Jensen	0005, 0062
JVC	0217, 0435, 0010, 0016, 0019, 0024, 0033, 0051, 0056, 0060, 0074, 0132, 0142, 0217, 0435, 0470, 0475, 0477, 0497, 0503, 0504, 0505, 0216
Kawasho	0005, 0044, 0062
Kenwood	0005, 0062, 0066
Kloss Novabeam	0036, 0038, 0042, 0120
KTV	0038, 0080, 0137, 0156, 0248
LG	0050
Loewe	0063
Logik	0008
Luxman	0005, 0062
LXI	0664, 0041, 0043, 0062, 0063, 0104, 0117, 0152, 0249
Magnavox	0521, 0005, 0027, 0029, 0034, 0036, 0042, 0055, 0062, 0063, 0066, 0097, 0098, 0222, 0522, 0523, 0524
Majestic	0008
Marantz	0005, 0048, 0062, 0063, 0064, 0249
Megatron	0062, 0064
Memorex	0008, 0043, 0050, 0062, 0249, 0442, 0525
MGA	0005, 0025, 0026, 0037, 0050, 0062, 0066, 0076
Mitsubishi	0005, 0025, 0026, 0037, 0049, 0050, 0062, 0066, 0076, 0223, 0526, 0527
Montgomery Ward	0008
Motorola	0071, 0110
MTC	0005, 0050, 0062, 0085
Multitech	0038
Multivision	0070
NAD	0041, 0062, 0106
NEC	0005, 0013, 0050, 0062, 0071

NET-TV	0163, 0192
Nikko	0047, 0062
Onwa	0038, 0248
Optimus	0106
Optonica	0054, 0110
Orion	0012, 0129, 0441
Panasonic	0135, 0150, 0215, 0063, 0071, 0074, 0127, 0135, 0150, 0215, 0528, 0530, 0566, 0228, 0228, 0170, 0179, 0180, 0211
Philco	0005, 0016, 0027, 0029, 0036, 0042, 0050, 0055, 0062, 0063, 0066, 0071
Philips	0005, 0016, 0027, 0032, 0036, 0042, 0046, 0055, 0063, 0066, 0071, 0214, 0235, 0299, 0540, 0541, 0543, 0545, 0548, 0550, 0553, 0554, 0522, 0560, 0562
Philips Magnavox	0413, 0299, 0413, 0521, 0540, 0545, 0548, 0550, 0552, 0553, 0554, 0522, 0524, 0523, 0560, 0562
Pioneer	0005, 0062, 0068, 0072, 0075, 0106, 0124, 0408, 0411, 0197, 0158
PlasmaSync	0169
Portland	0005, 0047, 0050, 0062, 0156
Price Club	0085
Prima	0139
Prism	0074
Proscan	0664, 0104, 0152
Proton	0005, 0016, 0062, 0065, 0249
Quasar	0071, 0074, 0080, 0127, 0228, 0565, 0566
Radio Shack	0043, 0152, 0248
Radio Shack/Realistic	0005, 0016, 0038, 0664, 0043, 0054, 0062, 0143, 0156
RCA	0436, 0664, 0153, 0664, 0005, 0022, 0050, 0062, 0066, 0071, 0087, 0092, 0094, 0100, 0104, 0107, 0109, 0118, 0124, 0130, 0146, 0152, 0153, 0248, 0436, 0568, 0488, 0486
Runco	0001
Sampo	0005, 0062, 0138, 0143, 0156, 0163
Samsung	0005, 0016, 0050, 0053, 0062, 0066, 0085, 0093, 0102, 0114, 0143, 0156, 0231, 0401, 0184, 0177, 0210, 0159, 0160, 0208, 0406, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0193
Sansui	0131, 0129, 0131, 0441
Sanyo	0005, 0026, 0040, 0043, 0079, 0090, 0115
Scott	0005, 0012, 0015, 0016, 0021, 0038, 0062, 0248
Sears	0005, 0015, 0019, 0025, 0033, 0664, 0040, 0041, 0043, 0062, 0066, 0104, 0108, 0115, 0148, 0152, 0248
Sharp	0005, 0011, 0016, 0035, 0054, 0058, 0061, 0062, 0073, 0089, 0110, 0156, 0218, 0574, 0575, 0172, 0234, 0187, 0188, 0194

Signature	0008
Sony	0044, 0111, 0123, 0151, 0190, 0206
Soundesign	0005, 0015, 0038, 0055, 0062, 0248
Starlite	0038
Supre-Macy	0120
Sylvania	0005, 0007, 0027, 0029, 0034, 0036, 0042, 0055, 0062, 0063, 0066, 0086, 0144, 0219, 0220, 0415, 0548
Symphonic	0014, 0038, 0148, 0445
Tandy	0110
Tatung	0071
Technics	0074
Techwood	0005, 0062, 0074
Teknika	0005, 0008, 0015, 0016, 0019, 0034, 0038, 0047, 0050, 0055, 0062, 0085, 0127, 0156, 0248
Telecaption	0083
Toshiba	0007, 0041, 0043, 0083, 0084, 0085, 0134, 0212, 0249, 0437, 0595, 0597, 0604, 0178, 0161, 0162, 0195
Totevision	0156
Universal	0018, 0032
Video Concepts	0248
Viewsonic	0404, 0163, 0164, 0191, 0416, 0418, 0419, 0420, 0422, 0423, 0424, 0425
Wards	0005, 0008, 0014, 0015, 0018, 0021, 0027, 0032, 0034, 0036, 0664, 0042, 0050, 0054, 0062, 0063, 0066, 0105, 0152, 0249
White-Westinghouse	0486
Yamaha	0005, 0050, 0062, 0066
Zenith	0001, 0005, 0008, 0078, 0128, 0244, 0482, 0615, 0617, 0618, 0209, 0157, 0236, 0225