Verwenden der Universal-Fernbedienung

1. Einlegen von Batterien
2. Programmieren der Universal-Fernbedienung für das Fernsehgerät
3. Verwenden der Fernbedienung
4. Ansehen von Filmen

Einlegen von Batterien

So legt ihr Batterien in die Xbox 360™ Universal-Fernbedienung ein:

1. Entfernt die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung.
2. Legt zwei neue Mignonbatterien (Typ AA, LR6) wie auf der Unterseite der Batteriefachabdeckung der Fernbedienung dargestellt ein. Um optimale Leistung zu erhalten, sollten keine wiederaufladbaren AA-Batterien verwendet werden.
3. Setzt die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung wieder ein.

Programmieren der Universal-Fernbedienung für das Fernsehgerät

Bevor die Fernbedienung mit dem Fernsehgerät funktioniert, muss sie für die spezielle Fernsehermarke programmiert werden.Für die Programmierung der Fernbedienung existieren zwei Methoden:Manuelles Eingeben eines Gerätecodes oder Scannen nach dem passenden Code.

Eine Codeliste für viele Fernsehgeräte befindet sich im Handbuch der Fernbedienung. Die aktuellste Liste der Gerätecodes finden Sie unter TV-Codes für die Xbox 360 Universal-Fernbedienung.

So gebt ihr einen Fernsehgerätecode ein:

1. Schaltet das Fernsehgerät ein und zeigt mit der Fernbedienung darauf.
2. Haltet die Tasten **TV** und **OK** gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt. Alle Tasten der Fernbedienung leuchten zwei Sekunden lang auf. Danach bleiben nur die Zifferntasten (1 bis 12) beleuchtet.
3. Gebt den Code für das Fernsehgerät ein.
4. Drückt erneut die Taste **TV**, um den Code zu speichern und den Vorgang zu beenden. Alle Tasten auf der Fernbedienung blinken drei Mal, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis:

Nach 30 Sekunden der Inaktivität verlässt die Fernbedienung den Programmiermodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste außer 0 bis 9, CH+ oder CH– kehrt die Fernbedienung zu den ursprünglichen Einstellungen zurück.

So sucht ihr den Fernsehgerätecode:

1. Schaltet das Fernsehgerät ein und zeigt mit der Fernbedienung darauf.

2. Haltet die Tasten **TV** und **OK** gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt. Alle Tasten der Fernbedienung leuchten zwei Sekunden lang auf. Danach bleiben nur die Zifferntasten (1 bis 12) beleuchtet.
3. Drückt **CH+** oder **CH–**, um verschiedene Abschaltbefehle zum Fernsehgerät zu senden.Wiederholt diesen Schritt, bis das Gerät abgeschaltet wird.

   Hinweis:

   Lasst dem Fernsehgerät nach dem Drücken der Taste genügend Zeit, auf den Abschaltbefehl zu reagieren. Einige Geräte brauchen länger als andere, um den Befehl zu verarbeiten.
4. Drückt die Taste **TV**, um den Code zu speichern und den Vorgang zu beenden. Alle Tasten auf der Fernbedienung blinken drei Mal, um den Code zu bestätigen.

Hinweis:

Wenn die Fernbedienung nach dem Einstellen des TV-Codes nicht oder nicht richtig funktioniert, könnt ihr einen anderen Code für den jeweiligen Hersteller eingeben oder nach einem anderen Code suchen.

Die Universal-Fernbedienung funktioniert nur mit Fernsehgeräten, dem Xbox 360 Entertainmentsystem und einem angeschlossenen PC mit Windows® Media Center. Sie steuert keine VCRs, DVRs, DVD-Player oder Audio-Geräte.

Verwenden der Universal-Fernbedienung

TV-Modus

Um die Universal-Fernbedienung mit einem Fernsehgerät zu verwenden, müsst ihr die Taste **TV** drücken, bevor ihr andere TV-Bedientasten drückt. Im TV-Modus leuchten die Tasten nur, wenn sie gedrückt werden.

Controller-Tasten

Die Xbox Guide-Taste auf der Fernbedienung macht euch das Xbox 360-Erlebnis zum Greifen nah. Benutzt in Verbindung damit die Tasten **A**, **B**, **X**, **Y** und **OK** zum Bewegen und um den Xbox Guide und die Xbox Steuerung auf dem Xbox 360 Entertainmentsystem zu steuern, genau wie mit dem Controller.

Start-Taste für das Windows Media Center

Die Start-Taste für das Windows Media Center greift über das Xbox 360 Entertainmentsystem auf einen angeschlossenen PC mit Windows Media Center zu. Sobald die Verwendung von Windows Media Center auf dem Xbox 360 Entertainmentsystem eingerichtet ist, startet das Drücken der Taste das Windows Media Center. Wenn die Verwendung von Windows Media Center auf dem Entertainmentsystem nicht eingerichtet ist, startet das Drücken der Taste den Setup-Assistenten für Windows Media Center.

Die **Start**-Taste für Windows Media Center dient auch zum Einschalten des Entertainmentsystems (sofern es ausgeschaltet war).

Reinigen

Verwendet nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Das Verwenden von Reinigungsmitteln oder das Reinigen der Anschlüsse kann die Fernbedienung beschädigen.

Ansehen von Filmen

Die Universal-Fernbedienung steuert DVD-Film-Features und andere Medienfunktionen auf dem Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentsystem.

So seht ihr euch DVDs an:

1. Drückt die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu öffnen.
2. Legt die Film-DVD in die Laufwerksschublade ein, sodass das Etikett nach außen weist.
3. Drückt die Auswurf-Taste, um die Laufwerksschublade zu schließen. Der DVD-Film wird wiedergegeben.

Das Xbox 360 Entertainmentsystem kann nur DVDs mit Regionscode 2 abspielen, die in Europa gekauft worden sind.

- Bei Problemen lest bitte den Artikel Problemlösungen für die Universal-Fernbedienung.